

Montagevejledning

Rialet Kontraventil

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.

Rialet kontraklap til beton.

Monteres direkte i beton, lerrør eller andre rørtyper med samme indvendige diameter. Kontraklappen er forsynet med 2 tætningsringe på rørenden samt en gummiplade der danner tætning ved klappen. (2 extra tætningsringe medfølger). (Ikke Va godkendt).

Rialet kontraklap til beton med svømmekugle.

Monteres direkte i beton, lerrør eller andre rørtyper med samme indvendige diameter. Klappen står altid åben. Ved opstuvning af spildevand i brønden, danner kuglen opdrift og klappen lukker. Kontraklappen er forsynet med 2 tætningsringe på rørenden samt en gummiplade der danner tætning ved klappen. (2 extra tætningsringe medfølger) Svømmeren justeres efter forholdene. (Ikke Va godkendt).



Rialet kontraklap til rens og inspektionsbrønde.

Monteres direkte i plastrør, rens og inspektionsbrønde eller andre rørtyper med samme indvendige diameter. Kontraklappen er forsynet med 2 tætningsringe på rørenden samt en gummiplade der danner tætning ved klappen. (2 extra tætningsringe medfølger) (Ikke Va godkendt).

Rialet kontraklap til rens og inspektionsbrønde med svømmekugle.

Monteres direkte i plastrør, rens og inspektionsbrønde eller andre rørtyper med samme indvendige diameter. Klappen står altid åben. Ved opstuvning af spildevand i brønden, danner kuglen opdrift og klappen lukker. Kontraklappen er forsynet med 2 tætningsringe på rørenden samt en gummiplade der danner tætning ved klappen. (2 extra tætningsringe medfølger) Svømmeren justeres efter forholdene. (Ikke Va godkendt).

