

Montagevejledning

LSK 960 Manchet for anbringning til glatte rør på beton

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.

Bemærk: Det borede hul bør aldrig overskride 40% af den udvendige diameter på det rør der påbores, (Udv. rør x 40% = max. borehul).

1. Hullet bores med hulsav i nedenfor anførte dimension.
2. Manchetten presses helt ind i det borede hul til stopkanten.
Der anvendes ikke glidemiddel.
3. Mål tykkelsen på væg eller brøndvæg og sæt en markering på røret med en spritpen.
4. Pakning og spidsen af røret smøres med glidemiddel.
5. Røret presses ind til markeringen.
6. Der skal altid anvendes korte rørstykker (max. 25cm).



 Godkendt



Rør/huldim.	SBR	NBR
	VVS nr. / Tun nr.	VVS nr. / Tun nr.
50 / 75mm	192775.050 / 5695117	192775.051 / 5234358
63 / 89mm	192775.063 / 5234359	192775.064 / 5234360
75 / 101mm	192775.075 / 5695178	192775.076 / 5234361
110 / 138mm	192775.110 / 5829270	192775.111 / 5829272
125 / 151mm	192775.125 / 5698066	192775.126 / 5698067
160 / 186mm	192775.160 / 5829271	192775.161 / 5829273
200 / 226mm	192775.200 / 5695179	192775.201 / 5695185
225 / 251mm	192775.225 / 5698068	192775.226 / 5698069
250 / 276mm	192775.250 / 5695180	192775.251 / 5695186
315 / 341mm	192775.315 / 5695181	192775.316 / 5695187
400 / 426mm	192775.400 / 5695182	192775.401 / 5695188
500 / 526mm	192775.500 / 5695183	192775.501 / 5695189

Materiale iht. EN 681-1:

SBR – standard gummitype

NBR – olieresistent gummitype