

Montagevejledning

DK2.21/15991

LSK 960 Anboringmanchet til Terra, Opti-rib og Pragmarør på beton

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.

1. Hullet bores med hulsav i den nedenfor angivne dimension.
2. Anboringesmanchetten monteres på røret med den glatte side ind mod røret. Pga. de smalle spor er det ikke nødvendigt at anvende indlæg.
3. Det borede hul, samt den udvendige side af pakningen smøres med glidemiddel og røret med anboringesmanchetten presses på plads i hullet.
4. Undgå for langt indstik ved at placere en stopklods imellem rib bag pakningen.

Vær opmærksom på at pakningen ikke skrider. Skulle dette alligevel ske, skal pakningen bagstøttes ved hjælp af 2 stopklodser, indtil pakningen er på plads i hullet.



LSK 960 Manchet Terra, Opti-rib, Pragmarør

| VVS nr. | Rør dim. mm | Borehul dim. mm. |
|-------------|----------------|---------------------|
| 192776.200 | 200 | 226 |
| 192776.250 | 250 | 276 |
| 192776.315 | 315 | 341 |
| 192776.400 | 400 | 426 |
| 192776.500 | 500 | 526 |
| 192776.630 | 630 | 656 |
| 192776.201* | 200 | 226 |
| 192776.251* | 250 | 276 |
| 192776.316* | 315 | 341 |
| 192776.401* | 400 | 426 |
| 192776.501* | 500 | 526 |
| 192776.631* | 630 | 656 |

Materiale: SBR gummi

* = NBR gummi (Olieressistent)