

## Montagevejledning

### Pipe Doctor.

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.



### HÅNTERING AF HARPIKS TIL Pipe Doctor

Harpiks som er en to komponent leveres i en pose.

Komponenterne er opmålt i de rigtige blandingsforhold og er separeret fra hinanden med en plasticstrip. Når alle forberedelser er gjort, løsnes plasticstrippen og komponenterne blandes i posen ca. 1 minut.

Derfor er der ingen hudkontakt med harpiksen. Begge komponenter er ikke giftige og lugter ikke. Når der arbejdes med Pipe Doctor og harpiks komponenter skal man altid være opmærksom leverandørens brugsanvisning.

På hver pose med harpiks er påsat et label, som beskriver den potentielle risiko ved indholdet.

Alle sikkerhedsregler skal overholdes, når man omgås harpiksen.

Opfyld god industriel praksis med hensyn til hygiejne. Spis, drik og ryg ikke, når der arbejdes med harpiksen.

Bær hensigtsmæssig sikkerhedsudstyr. Håndbeskyttelse. Bær de medfølgende engangshandsker.

Øjenbeskyttelse. Bær sikkerhedsbriller. Harpiks som endnu ikke er afhærdet, kan fjernes fra ubeskyttet hud eller tøj med vand og sæbe.

### FØRSTE HJÆLP

Ved indånding : Flyt patienten i frisk luft.

Hold vedkommende varm. Hvis der opstår åndedrætsbesvær, opsøg læge.

Ved hudkontakt: Fjern større mængder mekanisk og vask derefter med vand og sæbe.

Ved øjenkontakt: Skyl øjet med rigeligt vand, mens øjenlågene holdes adskilt. Opsøg læge.

Ved indtagelse: Fremprovoker ikke opkast. Opsøg læge.

OBS: Mere detaljerede helbreds- og sikkerhedsdata kan fås hos leverandør.

### BRUGSANVISNING TIL Pipe Doctor - RØRRENOVERING UDEN OPGRAVNING.

Til punkt reparationer eller til afblænding af sideledninger.  
Et gennemtestet produkt til dette formål.

### NB! brug den rette packer til rørets diameter:

Grønt mærke: 4" / 100mm

Rødt mærke: 5" - 6" / 125 - 150mm

Hvidt mærke: 7" - 9" / 150 - 225mm



## Forberedelse:

Skaden på røret lokaliseres og indstikslængden markeres på trykluftstangen. Beskyttelsesfolien skal trækkes helt hen over packeren og fastgøres i hver ende med de medfølgende kabelstrips.  
NB: Brug den rette packer til rørets diameter.



1. Tag handsker på. Fjern klemmen fra posen med kunstharpiks og bland stoffet grundigt ved at ælte posen i 1 minut.



2. OBS: Når posens indhold er blandet, skal det anvendes og lappen monteres inden 30 minutter.



3. Bred beskyttelsesfolien ud. Åbn glasvævs-måtten og placer den med siden mærket "this side up" (denne side op).



4. Fordel harpiksen jævnt over måttens overflade med den medfølgende spartel.



5. Fold langs den første linie, som vist på diagram. Hæld ca. 1/3 af den resterende harpiks ud og fordel den jævnt.



6. Fold langs den anden fold, som vist på diagram. Hæld ca. halvdelen af den resterende kunstharpiks ud og fordel den jævnt.



7. Vend den foldede og fugtige måtte om på beskyttelsesfolien. Hæld den resterende kunstharpiks ud og fordel den jævnt.



8. Placer den mættede glasvævs-måtte mellem farvemærkerne på packeren.



9. Rul den fugtige glasvævs-måtte om packeren og lad den overlappe.



10. Bindetrådene anbringes 25mm fra enden af glasvævs-måtten og fastgøres med 3 halve omdrejninger. Om nødvendigt pumpes packeren lidt op for at gøre tilpasningen strammere. Dette vil hindre at måtten glider på packeren under monteringen.



11. Før nu packeren med glasvævs-måtten ind i røret, og placer den ud for det lokaliserede reparationssted.



12. Pump packeren op til det anbefalede tryk (2bar – 28psi) Bindetrådene udløses hvorefter den mættede glasvævs-måtte presses ud mod den indvendige side af røret på reparationsstedet.