

## Montagevejledning

### Universal værktøj til rottesikring type L 811

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.



Universal værktøjet til rottesikring type L 811, kan anvendes fra 100-200mm.

1. Nedførings stænger monteres på værktøjet og tilspændes som vist på billedet.
2. Værktøj og rottesikring - klar til montering.
3. Værktøjet monteres på rottesikringen ved at trykke værktøjet ned over gevind stykkerne på rottesikringen.
4. Værktøjet tilspændes til minimum tolerance målet på rottesikringen.
5. Rottesikringen føres ned i brønden.
6. Rottesikringen føres ind i røret og trækkes op imod overkanten af røret.
7. Rottesikringen fastgøres ved at dreje håndtaget imod uret, så rottesikringen udvider sig og sætter sig i spænd i røret.
8. Rottesikringen vist korrekt monteret i 315mm spule brønd.



### Rottesikring type L 811 er Pat. Pend og VA Godkendt

VVS nr.	Tun nr.	Beskrivelse
154347.803	5306981	Universal værktøj
154347.802	5198450	Montage stænger 1m.
154347.801	5198449	Montage stænger 0,5m.